

Autopesulas tuleb klaasipuhastid välja lülitada.

Klaasipuhasti reguleeritav intervall



Klaasipuhasti hoob asendis **INT**.
Pühkimissageduse reguleerimiseks keerata seaderatast.

Vihmaanduriga esiklaasipuhastid



HI : kiire puhastamine
LO : aeglane puhastamine
AUTO : automaatpühkimine
vihmaanduri juhtimisel
OFF : välja lülitatud

Asendis **AUTO** tuvastab vihmaandur esiklaasile sadava veehulga ning reguleerib automaatselt esiklaasipuhastite kiirust.

Esiklaasi puhastamiseks klaasipuhasti ühe käiguga tuleb hoob alla vajutada kuni asendini **1x**.

Jäätunud esiklaasi korral ei tohi klaasipuhasteid kasutada.

Autopesulas tuleb klaasipuhastid välja lülitada.

Vihmaanduri reguleeritav tundlikkus



Klaasipuhasti hoob asendis **AUTO**.
Pöörake seaderatast vihmaanduri tundlikkuse reguleerimiseks.